

900 = AUSSENBEREICH



SCHÜTZT HOLZ VOR SONNENBRAND



unbehandelt Lasur ohne mit SunCare®

Ligninschutzimprägnierung (Holzstabilisierung) mit extrem hohem UV-Schutzfaktor!

SunCare® 900 vermindert wirkungsvoll die durch Licht (UV) ausgelösten Abbaumechanismen der Holzsubstanz. SunCare® 900 unterstützt die Farbstabilisierung von naturbelassenem Holz und erhöht durch den Ligninschutz die Standzeiten von Farb- und Lasuranstrichen im Aussenbereich.

Die eingesetzten wasserlöslichen Ligninschutzmittel bedingen eine wetterfeste Endbeschichtung gegen das Auswaschen der Wirkstoffe, wie z.B. WoodCare® oder PerlColor®.



SunCare® 900

- ✓ Schützt das Lignin vor Photooxidation
- ✓ Sichert die Haftung und verlängert die Lebensdauer von Schutzanstrichen
- ✓ Synergetischer Schutzeffekt zusammen mit WoodCare® und PerlColor®
- ✓ Reduziert die Bildung von Wasserringen
- ✓ Einfache Holzbehandlung als wässrige Lösung

SunCare® 900

- ✓ Muss **immer** mit einem wetterfesten Anstrichsystem nachbehandelt werden.



Lasur PC-8 SunCare® 900

SunCare® 900

Lösemittelfreie Imprägnierung mit Lignin- und Filmschutz zur Stabilisierung von Holzoberflächen (Hafffläche) für nachfolgende Anstrichsysteme.

SunCare® 900

Erhöht im Allgemeinen die Standzeiten von Lasursystemen.

Werkstoffbeschreibung	Wässrige Lösung von organischen Lichtstabilisatoren
Filmschutz	BPD konforme Filmschutzmittel
Farbton	Leicht gelblich, nach Reaktion mit Holz farblos. Während der Reaktion mit dem Holz kann eine temporäre rote bzw. grüne Färbung auftreten. Diese verschwindet wieder bei UV-Bestrahlung.
Glanzgrad	Keine Filmbildung (matt)
Viskosität DIN/ISO 2431	12 Sek. / DIN 4mm
Trocknung (20°C) DIN EN 53150	Griffest nach: 2 – 3 h Überstreichbar nach: 4 – 6 h
Spez. Gewicht	1.00 bis 1.02 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	Keine Einstufung erforderlich
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Lagerung	Vor Frost schützen
Gebinde	¾ l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l
Verarbeitung	<u>Unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
Verbrauch	Pro Anstrich*: Geschliffenes Holz: ca. 120 g/m ² Sägerauh: ca. 150 g/m ² <small>*Die Wirkung ist auf gehobenen Flächen und Querstellen stark beeinträchtigt und kann zu Fleckenbildung beitragen. Aufschleifen des Holzuntergrundes wird empfohlen.</small>
Abfallcode CH	08 01 12
Vorsichtsmassnahmen	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Vorbehandlung	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen, im Fensterbau sind 12-16 % optimal.
Aufbau	Standard Anwendung: 1 x SunCare® 900 (UV-Schutzmittel) 2 x WoodCare® UV oder Paint <u>Wichtig:</u> SunCare® 900 muss immer gegen Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Unsere Empfehlung: WoodCare® UV, WoodCare® Paint oder PerlColor®.
Gerätereinigung	Wasser

Version: AWETA 04.09

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall, sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mängel- und Folgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insoweit über unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationspflicht aus. Die Beweislast, die Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.